

平成 17 年 4 月 22 日

お客様各位

マイティカード株式会社
営業部

ミッドレンジ（USB 版）製品変更のご連絡

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社にて販売しておりますミッドレンジリーダーライタ FMR100-USB 機種につきまして、生産メーカーが当該機種の生産を停止し、今後新製品 FMR-101-USB を販売することになりました。新製品 FMR-101 の外観は旧機種より変更が無く、アンテナは従来通りパッドアンテナ FANT340/240 および 300X300 アンテナ FANT300/300 が対応いたします。現時点で旧機種 FMR100-USB についてはご購入頂けない状況となっております、何卒ご了承賜りたくお願い申し上げます。

新機種 FMR-101-USB については、現在指定型式取得作業検討を進めており、日本での販売開始は 7 月以降を予定しております。

今まで販売させていただいた FMR100-USB 機種につきましては、今後とも修理・テクニカル・サポートを継続いたします。修理等のサービス終了時期については、原則修理パーツの調達によりますが、製造中止より 5 年となっております。

今回諸事情により事前のご連絡が遅くなりましたこと申し訳ございません。

何卒一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

敬具

マイティカード株式会社

〒150-0002

東京都渋谷区渋谷 3-12-18

渋谷南東急ビル 5 階

TEL 03-5466-0510（代表） FAX 03-5466-0515

FMR100-A(USB) (旧) と FMR101-A(USB) (新) の比較表及び互換性

比較表

両機種は基本的に同じ機能・概観をしております。相違点として留意すべき点は以下の通りです。

	FMR100-A(USB) (旧)	FMR101-A(USB) (新)
サポート IC タグ	ISO15693 コンパチブル及び I-CODE1、 Tag-it HF	ISO15693 コンパチブル及び I-CODE1 (Tag-it HF に対応しなくなりました。)
FCC 承認(FCC は米国の規制官庁)(注)	パッドアンテナとのセットにて取得済み。	現時点で未取得。取得時期未定。

詳細は、M50300-0de-ID-B.doc (MR101 仕様書) / M30200-0de-ID-B.doc (MR100 仕様書) をご参照お願いいたします。

(注) 当社販売品は日本での使用を前提としております関係上、直接影響はございません。ご参考として記載しております。

互換性

(1) 移行方法

以下の手順で MR100/MR101 混在の環境へ移行することが可能です。

- お客様のアプリケーションを新 dII とリンクするよう変更していただく。
- さらに念のために新しく作成されたアプリケーションを使用して MR100/MR101 双方の動作確認をしていただく。リーダを識別するために "Get Software Version [0x65]" コマンドまたは dII の "FEISC_0x65_SoftVersion" を使用している場合は、識別のロジックを変更していただく必要がある可能性があります。
MR100 の場合 "SW-TYPE=0x4a"
MR101 の場合 "SW-TYPE=0x80" となっておりますのでご注意ください。
- 確認後は新しいアプリケーションプログラムを使用していただく。
新しいアプリケーションでは MR100/MR101 のどちらでも動作することになります。

(2) Windows 用ドライバ

MR101 に添付されているドライバファイルは MR100-USB と同じものです。
"obidusb.sys" (Windows98 用は "obidusb9.sys")

(3) Windows 用 dII

MR101 に添付されている "FEUSB.dII", "FEISC.dII" は更新されています。

(4) ISOStart プログラム

FEIG 社提供のアプリケーションプログラムの対応は以下のようになっている。
MR101 に添付されている ISOStart は version 6.07.02 にアップされている。
旧バージョンはリーダの Detect で MR101 を認識しない。
新バージョン 6.07.02 は MR100 と同時に MR101 も正しく認識します。

以上